



[タンクユニット]

表示	エラー内容
F 0 1	タンク下部温度センサ (TS1) 異常
F 0 2	タンク中部1温度センサ (TS2) 異常
F 0 3	タンク中部2温度センサ (TS3) 異常
F 0 4	タンク上部温度センサ (TS4) 異常
F 0 5	水熱交換器入口温度センサ (WS1) 異常
F 0 6	水熱交換器出口温度センサ (WS2) 異常
F 0 7	給湯温度センサ (TK1) 異常
F 0 8	ふろ温度センサ (TF1) 異常
F 0 9	追いだき加熱温度センサ (TF2) 異常
F 1 0	給水温度センサ (TW1) 異常
F 1 1	ふろ注湯カウンタ (FC2) 異常
F 1 2	ふろ流水スイッチON故障
F 1 3	ふろ水位センサ異常
F 1 4	端子板の温度ヒューズ (FUSE) 異常
F 2 0	混合弁異常 (設定+5degで48℃以上を給湯)
F 2 1	混合弁異常 (設定-5deg以下を給湯)
F 2 2	混合弁異常 (設定+5degで48℃以下を給湯)
F 2 3 (※1)	沸上げ異常
F 2 4	注湯弁異常
F 3 1	ふろリモコン通信異常
F 3 2	台所リモコン通信異常
F 3 3	シリアル通信(タンクユニット-室外機間)異常
F 3 4	EEP-ROM異常(タンクユニット基板)
F 3 6	電源周波数判定異常
F 4 1	ふろ浴槽栓抜けエラー
F 4 2	ふろ初期残水エラー
F 4 3	ふろ浴槽設置異常
F 4 4	ふろ追いだき異常
F 4 5	ふろ流水異常
F 4 6	タンクユニット水漏れ

[ヒートポンプユニット]

表示	エラー内容
H 0 1	室外機熱交換器温度センサ (COIL) 異常
H 0 2	コンプレッサ温度センサ (COMP) 異常
H 0 3	外気温度センサ (GAIKI) 異常
H 0 4	電流センサ異常
H 0 5 (※2)	高圧スイッチ異常
H 0 6	水熱交換器入口温度センサ (WIN) 異常 水熱交換器出口温度センサ (WOUT) 異常
H 1 1 (※2)	トリップ入力 (PAM過電流・PAM過電圧)
H 1 2 (※2)	トリップ入力 (HIC電流・温度)
H 1 3	コンプレッサ温度異常
H 1 4	電流ピークカット
H 1 5	HPユニットEEP-ROM異常
H 1 6	コンプレッサ回転異常
H 1 7	DCファンモータ回転異常

※1. 「F 2 3」エラーは、流量調整弁異常、冷媒漏れ、極低温運転でも発生します。

※2. 「H 0 5」、「H 1 1」、「H 1 2」、「H 1 6」エラーは、冷媒系異常のみでなく、水系異常 (配管詰り、ポンプロック、流量調整弁異常) でも発生します。